

Устройство координации dormakaba DK/DC01 для двустворчатых дверей, которое обеспечивает последовательное закрывание активной створки после пассивной.

Инструкция по установке:

- Инструменты для установки: сверло с крестообразной насадкой Ø 3мм, Ø4 мм, инструмент для сверления.
- Установите координатор с узлом крепления на дверную коробку. Закрепите с помощью винтов. Рис. А
- Закрепите ответную планку и регулируемый дверной кронштейн с помощью винтов на пассивной створке. См. рис. В и С.
- При необходимости выполните окончательную регулировку (Примечание: нейлоновая шайба должна всегда находиться на ответной планке во время закрывания двери).




Рис. А





Рис. В



Рис. С

Все размеры указаны в миллиметрах.



Настройте нейлоновую шайбу в соответствии с направлением двери.